



AKTIVERA VOLTE & WI-FI-SAMTAL PÅ DIN MOBIL SNABBGUIDE



VoLTE (Voice over LTE) eller röstsamtal via 4G är ett sätt för dig att ringa via 4G-nätet. Med 4G-samtal får du ännu högre samtalskvalitet, vilket gör att du enklare kan prata i bullriga miljöer samt surfa i full hastighet under pågående samtal.



APPLE

Alla modeller från och med iPhone 6 och med programuppdatering iOS 12.1 eller senare har stöd för VoLTE (samt för Wi-Fi-samtal). När du uppdaterar programvaran till den senaste versionen kan du få en fråga om du vill acceptera nya operatörsinställningar. Efter att du har gjort det ska VoLTE-samtal vara aktiverat på din iPhone.

Vill du dubbelkolla att det verkligen stämmer? Följ dessa steg:

- 1 Öppna **Inställningar**.
- 2 Gå in på **Mobilnät**.
- 3 Klicka på **Alternativ för mobildata**.
- 4 Välj **Röst och data**.
- 5 Här ska alternativet **4G** eller **5G** vara valt.



SONY

De flesta Android-mobilerna (från till exempel Sony) som är lanserade efter 2018 och avsedda för användning i Norden har stöd för både VoLTE och Wi-Fi-samtal. Det kan dock finnas undantag. Här utgår vi från den senaste versionen av operativsystemet, se därför gärna till att det är installerat på din mobil innan vi sätter igång.

- 1 Gå till **Inställningar**.
- 2 Välj **Nätverk och internet**.
- 3 Klicka på **Samtal och sms**.
- 4 Slå på **4G-samtal**.



SAMSUNG

De flesta Android-mobilerna (från till exempel Samsung) som är lanserade efter 2018 och avsedda för användning i Norden har stöd för både VoLTE och Wi-Fi-samtal. Det kan dock finnas undantag. Här utgår vi från den senaste versionen av operativsystemet, se därför gärna till att det är installerat på din mobil innan vi sätter igång.

- 1 Gå till **Inställningar**.
- 2 Klicka på **Anslutningar**.
- 3 Välj **Mobilnätverk**.
- 4 Slå på **LTE-röstsamtal** för ditt SIM-kort.

HUAWEI

De flesta Android-mobilerna (från till exempel Huawei) som är lanserade efter 2018 och avsedda för användning i Norden har stöd för både VoLTE och Wi-Fi-samtal. Det kan dock finnas undantag. Här utgår vi från den senaste versionen av operativsystemet, se därför gärna till att det är installerat på din mobil innan vi sätter igång.

- 1 Gå till **Inställningar**.
- 2 Scrolla ner och klicka på **Mer**.
- 3 Välj **Mobilnätverk**.
- 4 Slå på **VoLTE-samtal**.

Nu kan du ringa via 4G-nätet!